

## Taste 0 – Hilfe und Tipps

---

### Taste 1 – Nachrichten Menü

1. **Nachricht anhören**
  2. **Nachricht speichern**
  3. **Nachricht löschen**
  4. **Auf Nachricht antworten**
  5. **Kopie (Nachricht weiterleiten)**
  6. **Nummerndetails**
- 

Die Eingabe der Magenta Rufnummer erfolgt ohne die Vorwahl **0676**

---

### Taste 2 – Begrüßungsmenü

1. **Persönliche Begrüßung aufnehmen**
    1. Bestätigen
    2. Neu aufnehmen
  2. **Standard-Begrüßung (persönlicher Name)**
    1. Bestätigen
    2. Neu aufnehmen
  3. **Begrüßungsansagen (Fun Greetings)**

Automatisches Vorspielen der Begrüßungen  
1 – 8 drücken zum Auswählen
  4. **Standard-Begrüßung festlegen**
    1. Bestätigen
- 

### Taste 3 – Persönliche Einstellungen

1. **Kennwort**
    1. Permanente Kennwortabfrage
    2. Passwort ändern
  2. **Sprache**
    1. Ändern auf Englisch
    2. Deutsch beibehalten
  3. **Abwesenheitsnotiz (Ansagemodus)**

Ansage aufnehmen  
Ansage mit \* bestätigen  
Ansage mit 1 aktivieren
  4. **Faxnummer**
    1. Faxnummer behalten
    2. Faxnummer ändern
  6. **Benachrichtigungseinstellungen (SMS oder Anruf)**

SMS ist aktiviert

    1. Benachrichtigung per Anruf
  7. **Anrufbenachrichtigung (Who called)**
    1. Deaktivieren
    2. Aktiviert lassen
  8. **Mailing Listen**
    1. Ändern
    2. Erstellen
    3. Löschen
-

---

#### **Taste 4 – Senden von Sprachnachrichten**

1. **Sprachnachrichten senden**

Zielrufnummer eingeben im Format 6761234567 und # um zu senden

1. Senden
2. Ändern der Nachricht

---

#### **Taste 5 – Alte Sprachnachrichten abhören**

1. **Alte Sprachnachrichten abhören**

1. Abhören
2. Speichern

---

#### **Taste 9 – Zurück zum Hauptmenü**

---