Magenta[®] Internet Fiber Box Benutzerhandbuch

Installation, Tipps & Tricks

T·

Inhaltsverzeichnis

1.	ÜBERBLICK	7
	Kontaktinformation	7
	Standardfunktionen	7
	Internet Fiber Box LAN-Optionen	8
	Wireless LAN	8
	Kabelgebundenes Ethernet-LAN	10
	Vorderseite	11
	Rückseite	12
	MAC-Etikett	13
2.	ERSTE SCHRITTE	14
	Lieferumfang	14
	Bevor Sie beginnen	14
	Systemvoraussetzungen	15
	Anschluss der Internet Fiber Box	15
	Einrichtung des Internetzugangs	16
	Konfiguration von TCP/IP unter Windows XP	17
	Überprüfen der IP-Adresse unter Windows XP	17
	Konfiguration von TCP/IP unter Windows 7	18
	Überprüfen der IP-Adresse unter Windows 7	18
	Konfiguration von TCP/IP unter Windows 8	19
	Überprüfen der IP-Adresse unter Windows 8	19
	IP-Adressen unter Windows XP, Windows 7 & Windows 8 erneuerr	n 20
	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes	20

3. START	21	DHCP	
Starten der Internet Fiber Box	21	UPNP	
Unterstützung mehrerer Sprachen	21	Tools	
Anmeldung	22	Status	
Passwort ändern	22	Downstream	
WLAN-Konfiguration	24	Upstream	
4. STARTSEITE	25	Konfiguration	
Schnellstart-Konfigurations-Assistent	25	Netzwerk Log	
Internet Fiber Box Statusüberblick	26	Ping	
5. VERBUNDENE GERÄTE	27	Traceroute	
6. MODEM-MODUS	27	MTU-Grösse	
7. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	28	8. ADMIN	
WLAN	28	Passwort ändern	
Drahtlossignal	29	Wiederherstellen und Neustarten	
Sicherheit	30	Fernzugriff	
WLAN MAC-Filter	31	Info	
Gastnetzwerk	33	9. FEHLERBEHEBUNG	
WPS	34		
Sicherheit	35		
Firewall	35		
MAC-Filter	36		
IP- und Port-Filter	37		
Port-Weiterleitung	41		
Port-Triggering	42		
DMZ	44		

1 | Überblick

1. Überblick

Die Internet Fiber Box ist das weltweit kompakteste EuroDOCSIS 3.0 Voice Gateway und bietet eine Komplettlösung für kabelgebundene und drahtlose Verbindung, ideal für zuhause, ein Home Office oder kleine Unternehmen. Es kann in Haushalten mit mehr als einem WLAN-fähigen Computer eingesetzt werden.

Dieses Handbuch bietet eine Produktübersicht und Einrichtungsinformationen für die Internet Fiber Box. Es bietet außerdem Anleitungen für die Installation des WLAN Gateway und die Konfiguration von WLAN LAN, Ethernet, Router, DHCP und Sicherheitseinstellungen.

Kontaktinformation

- Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe in Bezug auf die Internet Fiber Box benötigen, kontaktieren Sie bitte den upc Kundendienst.
- Informationen über den Kundendienst, technischen Support oder Garantie und über gesetzliche Vorschriften finden Sie in der Internet Fiber Box Softwarelizenz, der Garantie sowie der Sicherheitskarte und der Informationskarte, die der Internet Fiber Box beiliegen.

Standardfunktionen

Die Internet Fiber Box kombiniert einen ultraschnellen Internetzugang, Netzwerkzugriff und Computersicherheit für ein LAN zuhause oder in einem kleinen Büro. Es bietet die folgenden Funktionen:

- Kombination von fünf separaten Produkten in einem kompakten Gerät ein EURO DOCSIS[®] 3.0 Kabelmodem, einen IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless Access Point, Ethernet 10/100/1000 Base T Verbindungen, VoIP Internet-Telefonverbindungen und eine Firewall.
- Ein internes High-Speed Kabelmodem für dauerhaften Breitbandzugriff auf das Internet und andere Onlinedienste.
- Eine leistungsfähige Firewall für einen bessere Netzwerkschutz vor unerwünschten Attacken über das Internet. Diese unterstützt Stateful Inspection, Eindringlingserkennung, DMZ, Prävention vor Denial-of-Service-Attacken und Network Address Translation (NAT).

1 | Überblick

1 | Überblick

- Eine Breitbandverbindung für bis zu 253 Computer, um im Web zu surfen. Alle Computer im LAN kommunizieren als ob sie mit demselben physischen Netzwerk verbunden wären.
- Vier 10/100/1000 Base-T Ethernet Uplink Ports mit Unterstützung von Halboder Voll-Duplex Verbindungen mit Auto-MDIX Fähigkeit.
- Einen IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN Access Point, für mobile Endgeräte oder zur Verbindung von Desktop-Computern ohne Netzwerkkabel. Die Geschwindigkeit der Drahtlosverbindung kann je nach Entfernung variieren.
- Das WLAN unterstützt den 2.4G/5G Dual-Band-Modus.
- Eine sichere Wireless Fidelity (WLAN) Breitbandverbindung für WLAN-fähige Geräte in Ihrem Netzwerk, z. B. Mobiltelefone, Laptops, Tablets, Drucker, PDAs und Desktop-PCs.
- Routing für ein Wireless LAN (WLAN) oder ein kabelgebundenes Ethernet-LAN; Sie können über Hubs und/oder Switches (nicht im Lieferumfang enthalten) mehr als vier Computer anschließen.
- Ein interner DHCP-Server zur einfachen Konfiguration eines kombinierten kabelgebundenen bzw. drahtlosen Klasse C Privat-LAN.
- Virtual Private Network (VPN) Pass-through-Betrieb mit Unterstützung von IPSec, PPTP, oder L2TP, um Remote Computer sicher über das Internet zu verbinden.
- Internet Fiber Box Configuration Manager (CMGR), der eine grafische Benutzer oberfläche (Graphical User Interface, GUI) für eine einfache Konfiguration von notwendigen WLAN-, Ethernet-, Router-, DHCP- und Sicherheitseinstellungen bietet.

Internet Fiber Box LAN-Optionen

Sie können bis zu 253 Client-Computer unter Verwendung einer Netzwerkverbindung oder einer Kombination der folgenden Netzwerkverbindungen an die Internet Fiber Box anschließen:

- Wireless LAN (WLAN)
- Ethernet Local Area Network (LAN)

Wireless LAN

Die Drahtloskommunikation erfolgt über Funkwellen anstatt über Kabel. Wie bei einem schnurlosen Telefon, verwendet ein WLAN Funksignale anstatt Kabel, um Daten auszutauschen. Bei einem Drahtlosnetzwerk entfällt der Bedarf nach teuren und störenden Kabeln zur Vernetzung von Computern zuhause oder im Büro. Nutzer können mit dem Netzwerk verbunden bleiben, auch wenn sie ihr mobiles Gerät an verschiedenen Standorten nutzen. Um das WLAN nutzen zu können muss jedes Gerät entweder über einen internen oder externen Drahtlosadapter mit dem WLAN verbunden sein. Laptops (Notebooks) — Verwenden Sie einen internen WLAN Notebook Adapter, einen WLAN PCMCIA Adapter oder einen WLAN USB-Adapter.

Desktops — Verwenden Sie einen WLAN PCI-Adapter, einen WLAN USB-Adapter oder ein kompatibles Produkt am PCI-Steckplatz oder USB-Anschluss.



Beispiel für drahtlose Netzwerkverbindungen

Die maximale Betriebsreichweite hängt von der Art der Materialien ab, die das Signal durchdringen muss, sowie vom Standort Ihrer Internet Fiber Box und der Empfangsgeräte. Die Leistung der drahtlosen Übertragung kann daher nicht garantiert werden.



HINWEIS: Stellen Sie die Internet Fiber Box vertikal auf, um eine bessere drahtlose Abdeckung zu erzielen.

Kabelgebundenes Ethernet-LAN

Sie können jeden PC ganz einfach mit einem Ethernet-Kabel an einem Ethernet-Port der Internet Fiber Box anschließen. Da der Internet Fiber Box Ethernet-Port Auto-MDIX unterstützt, können Sie ein gerades oder gekreuztes Kabel verwenden, um einen Hub, Switch oder Computer anzuschließen. Verwenden Sie für sämtliche Ethernet-Verbindungen Kabel der Kategorie 5 oder höher



Beispiel für eine Ethernet-Computer-Verbindung

Ein kabelgebundenes Ethernet-LAN mit mehr als vier Computern benötigt einen oder mehrere Hubs, Switches oder Router. Sie können:

- Einen Hub oder Switch an jeden Ethernet-Port der Internet Fiber Box anschließen.
- Ethernet Hubs, Switches oder Router für Kombinationen von bis zu 253 Computern und WLAN Clients an der Internet Fiber Box verwenden.

Detailliertere Informationen über die Ethernet-Verkabelung gehen über den Umfang dieses Dokuments hinaus.

Vorderseite

Die Vorderseite der Internet Fiber Box umfasst Leuchtanzeigen und die WLAN / WPS-Taste, die zur Konfiguration von WLAN Protected Security (WPS) auf kompatiblen Clients verwendet wird, die an das Internet Fiber Box-Netzwerk angeschlossen sind.



Die LED-Anzeigen an der Vorderseite sehen die folgenden Statusinformationen für Strom, Kommunikation und Fehler vor:

Seriennr.	LED	Status	On
1	WLAN	Rot: WLAN-Funktion fehlgeschlagen	Grün: WLAN-Schnittstelle aktiv
2	Inter- net	Blinkt grün: Suche nach Internetverbindung; Über- tragen oder Empfangen von Daten über das Internet	Grün: Mit dem Internet verbunden
3	TEL	LED blinkt nicht	Grün: Telefon ist ange- schlossen und aktiviert; aufgelegt

1 | Überblick

1		h ~	-h		
	U	ve	ID	uc	ĸ

Seriennr.	LED	Status	On
4	WPS	WPS-Taste	Diese Taste zur Verbin- dung mit anderen WPS- fähigen Geräten drücken.
5	Strom	Blinkt weiß: Gerät startet	Leuchtet weiß: Gerät betriebsbereit

Rückseite



Die (oben abgebildete) Rückseite der Internet Fiber Box umfasst die folgenden Kabelbuchsen und Anschlüsse:

Seriennr.	Element	Beschreibung
1	TEL	Verwenden Sie diesen Anschluss, um das Telefon zu verbinden.
2	Ethernet LAN- Anschluss	Verwenden Sie diese Anschlüsse, um lokale Computer per Kabel zu verbinden
3	RESET	Drücken Sie mindestens zehn Sekunden lang auf die RESET-Taste, um die Internet Fiber Box auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das Gerät wird nach der Wiederherstellung der Werksein- stellungen neu starten. Es kann zwischen 5 und 30 Minuten dauern, bis ein geeigneter Kommunikati- onskanal gefunden und verbunden wird.
4	COAX	Schließen Sie Ihr Koaxialkabel an diesen Port an.
5	STROM	Verbinden Sie den mitgelieferten Netzstecker mit diesem Anschluss.
6	EIN/AUS- SCHALTER	Schalter zum Ein-/Ausschalten.

MAC-Etikett

Das Internet Fiber Box Media Access Control (MAC)-Etikett befindet sich an der Unterseite der Internet Fiber Box. Das Etikett enthält die MAC-Adresse (ein einzigartiger 48-Bit Wert), mit der jedes Ethernet-Netzwerkgerät identifiziert werden kann.



HINWEIS: Das Etikett kann sich gemäß lokaler Einstellungen oder Anforderungen unterscheiden.

2 | Erste Schritte

2. Erste Schritte

Lieferumfang

Bevor Sie die Internet Fiber Box installieren, stellen Sie sicher, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang der Internet Fiber Box enthalten sind.

Element		Beschreibung
Netzteil	() and ()	Verbindet die Internet Fiber Box mit einer Steckdose
Ethernet Kabel		Verbindet die Internet Fiber Box mit einem Ethernet-Anschluss.
WLAN-Karte		Wird mit voreingestelltem SSID und QR- Code für den WLAN-Zugang geliefert
Installationsanleitung der Internet Fiber Box	5.1. 5.1.	Enthält die wichtigsten Informationen zur Einrichtung der Internet Fiber Box

Sie sollten die aktuellsten Service-Packs und Patches für Ihr Betriebssystem auf Ihrem Computer installiert haben.

Sie benötigen ein 75-Ohm Koaxialkabel mit F-Steckern zum Anschluss der Internet Fiber Box an der nächstgelegenen Anschlussdose. Um die Internet Fiber Box und ein TV-Gerät an derselben Anschlussdose zu verwenden benötigen Sie möglicherweise einen 5 bis 900 MHz RF Splitter und zwei zusätzliche Koaxialkabel.

Bevor Sie beginnen

Treffen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie die Internet Fiber Box in Betrieb nehmen:

- Verschieben Sie die Installation bis kein Risiko eines Gewitters oder Blitzeinschlags in der Umgebung besteht.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie immer das Stromkabel von der Steckdose, bevor Sie es von der Rückseite der Internet Fiber Box abtrennen.
- Um ein Überhitzen der Internet Fiber Box zu vermeiden, blockieren Sie nicht die Ventila-tionsöffnungen an den Seiten des Gerätes. Öffnen Sie das Gerät nicht. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten Ihrem Internet-Dienstanbieter.

Prüfen Sie, dass Sie über die benötigten Kabel, Adapter und die Adapter-Software verfügen. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Treiber für den Ethernet-Adapter auf jedem Computer im Netzwerk installiert sind. Weitere Informationen über die Einrichtung des WLAN finden Sie unter «Einrichten Ihres WLAN»

Systemvoraussetzungen

Ihr Computer muss die folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- Computer mit Pentium©-Prozessor oder höher
- Windows XP, Windows 7, Windows 8, Macintosh oder UNIX Betriebssystem mit verfügbarem CD-ROM Laufwerk
- Ein Webbrowser wie z. B. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome[®] oder Mozilla[®] Firefox[®]

Anschluss der Internet Fiber Box

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass der Computer eingeschaltet ist und das Stromkabel von der Internet Fiber Box abgetrennt ist.

- 1. Schließen Sie ein Ende des Koaxialkabels an die Anschlussdose oder Splitter an.
- 2. Schließen Sie das andere Ende des Koaxialkabels an den Kabelanschluss der Internet Fiber Box an. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse fest sitzen.
- 3. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromanschluss der Internet Fiber Box.
- 4. Verbinden Sie das andere Ende des Stromkabels mit einer Steckdose. Dadurch wird das Gerät automatisch eingeschaltet. Sie müssen es nicht vom Strom trennen, wenn es nicht verwendet wird. Wenn Sie die Internet Fiber Box das erste Mal anstecken, lassen Sie es 5 bis 30 Minuten nach geeigneten Kommunikationskanälen suchen und diese verbinden.
- 5. Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels eines Telefons mit dem TEL 1/2-Anschluss an der Rückseite der Internet Fiber Box.
- 6. Verbinden Sie das andere Ende des Telefonkabels mit dem Telefon.
- Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port des Computers an und das andere Ende des Ethernet-Kabels an den Ethernet-Port der Internet Fiber Box.



8. Prüfen Sie, dass die LEDs an der Vorderseite in der folgenden Reihenfolge aufleuchten:

Internet Fiber Box LED-Aktivität während des Startvorgangs

LED

Beschreibung

Online

Blinkt während der Registrierung und Konfiguration der Internet Fiber Box. Leuchtet grün, sobald die Internet Fiber Box erfolgreich registriert und bereit für den Internetzugriff ist.

Einrichtung des Internetzugangs

Prüfen Sie nach der Installation der Internet Fiber Box, dass Sie sich mit dem Internet verbinden können. Sie können unter Verwendung einer der folgenden Optionen eine IP-Adresse für die Netzwerkschnittstelle Ihres Computers erhalten:

- Eine statische IP-Adresse und DNS-Adresse
- Automatisch eine IP-Adresse über den DHCP-Server des Netzwerks ۰

2 | Erste Schritte

Die Internet Fiber Box verfügt über einen DHCP-Server im LAN. Wir empfehlen die Konfiguration des LAN für den automatischen Erhalt der IPs für die LAN- und DNS-Server.

Stellen Sie sicher, dass alle Computer in Ihrem LAN für TCP/IP konfiguriert sind. Nach der Konfiguration von TCP/IP auf Ihrem Computer sollten Sie die IP-Adresse überprüfen.

HINWEIS: Für UNIX oder Linux Systeme lesen Sie bitte die entsprechende Dokumentation.

Konfiguration von TCP/IP unter Windows XP

- 1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
- 2. Doppelklicken Sie auf Netzwerkverbindungen, um sich die Internetverbindungen anzeigen zu lassen.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Netzwerkschnittstelle.
- 4. Wählen Sie Eigenschaften aus dem Dropdown-Menü, um das Fenster Eigenschaften LAN-Verbindung zu öffnen. Vergewissern Sie sich, dass Internetprotokoll (TCP/IP) aktiviert ist.
- 5. Wählen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften, um das Fenster Eigenschaften Internetprotokoll (TCP/IP) zu öffnen.
- 6. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Server-Adresse automatisch beziehen.
- 7. Klicken Sie auf OK, um die TCP/IP Einstellungen zu speichern und das Fenster TCP/IP-Eigenschaften zu verlassen.
- 8. Schließen Sie das Fenster Eigenschaften LAN-Verbindung und anschließend die Systemsteuerung.
- 9. Nach der Konfiguration des TCP/IP fahren Sie mit dem Überprüfen der IP-Adresse unter Windows XP fort.

Überprüfen der IP-Adresse unter Windows XP

- 1. Klicken Sie auf der Windows Taskleiste auf Start.
- 2. Wählen Sie Ausführen. Das Fenster Ausführen wird angezeigt.
- 3. Geben Sie cmd ein und klicken Sie auf OK.
- 4. Geben Sie ipconfig ein und drücken Sie auf die Eingabetaste, um Ihre IP-Konfiguration anzuzeigen.

Konfiguration von TCP/IP unter Windows 7

- 1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
- 2. Klicken Sie auf Netzwerk und Internet, um das Fenster Netzwerk und Internet zu öffnen.
- **3.** Klicken Sie auf Netzwerk und Freigabecenter, um das Fenster Netzwerk und Freigabecenter zu öffnen.
- 4. Klicken Sie auf Adaptereinstellungen ändern.
- 5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkverbindung der Netzwerkschnittstelle, die Sie ändern möchten.
- 6. Klicken Sie auf Eigenschaften, um das Fenster LAN-Verbindung zu öffnen.
- 7. Wählen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) oder und doppelklicken Sie auf diese Auswahl oder klicken Sie auf Eigenschaften.
- 8. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Server-Adresse automatisch beziehen.
- 9. Klicken Sie auf OK, um die TCP/IP Einstellungen zu speichern und das Fenster Eigenschaften Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) zu verlassen.
- **10.** Klicken Sie auf OK, um das Fenster LAN-Verbindung zu schließen.
- 11. Schließen Sie die offenen Fenster und verlassen Sie die Systemsteuerung.
- **12.** Nach der Konfiguration des TCP/IP fahren Sie mit dem Überprüfen der IP-Adresse unter Windows 7 fort.

Überprüfen der IP-Adresse unter Windows 7

- 1. Klicken Sie auf der Windows Taskleiste auf Start.
- 2. Klicken Sie auf Alle Programme.
- 3. Klicken Sie auf Zubehör.
- 4. Klicken Sie auf Ausführen. Das Fenster Ausführen wird angezeigt.
- 5. Geben Sie cmd ein und öffnen Sie ein Eingabeaufforderungs-Fenster.
- 6. Geben Sie ipconfig ein und drücken Sie auf die Eingabetaste, um die IP-Konfiguration anzuzeigen.

Konfiguration von TCP/IP unter Windows 8

- 1. Drücken Sie die Windows-Taste auf der Tastatur, um in den Desktop-Modus zu gelangen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger zur unteren rechten Bildschirmecke. Es erscheint auf der rechten Seite ein Feld. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen. Der Bereich Einstellungen wird angezeigt.
- 3. Klicken im Bereich Einstellungen auf den Link Systemsteuerung.
- **4.** Öffnen Sie die Systemsteuerung.
- 5. Klicken Sie auf Netzwerk und Internet, um das Fenster Netzwerk und Internet zu öffnen.
- 6. Klicken Sie auf Netzwerk und Freigabecenter, um das Fenster Netzwerk und Freigabecenter zu öffnen.
- 7. Klicken Sie auf Adaptereinstellungen ändern.
- 8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkverbindung der Netzwerkschnittstelle, die Sie ändern möchten.
- 9. Klicken Sie auf Eigenschaften, um das Fenster LAN-Verbindung zu öffnen.
- **10.** Wählen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und doppelklicken Sie auf diese Auswahl oder klicken Sie auf Eigenschaften.
- **11.** Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Server-Adresse automatisch beziehen.
- **12.** Klicken Sie auf OK, um die TCP/IP Einstellungen zu speichern und das Fenster Eigenschaften Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) zu verlassen.und das Fenster Eigenschaften Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) zu verlassen.
- **13.** Klicken Sie auf OK, um das Fenster LAN-Verbindung zu schließen.
- 14. Schließen Sie die offenen Fenster und verlassen Sie die Systemsteuerung.
- **15.** Nach der Konfiguration des TCP/IP fahren Sie mit dem Überprüfen der IP-Adresse unter Windows 8 fort.

Überprüfen der IP-Adresse unter Windows 8

- 1. Drücken Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur und geben Sie «Eingabeaufforderung» ein, um den Tastaturbefehl für Eingabeaufforderung anzuzeigen. Es erscheint ein Suchfeld auf der rechten Bildschirmseite.
- 2. Klicken Sie auf Eingabeaufforderung.
- **3.** Geben Sie in der Eingabeaufforderung «ipconfig» ein und drücken Sie auf die Eingabetaste, um die IP-Konfiguration anzuzeigen.

IP-Adresse unter Windows XP, Windows 7 & Windows 8 erneuern

- 1. Öffnen Sie ein Eingabeaufforderungs-Fenster.
- 2. Klicken Sie auf der Windows Taskleiste auf Start.
- 3. Wählen Sie Ausführen. Das Fenster Ausführen wird angezeigt.
- 4. Geben Sie «cmd» ein und öffnen Sie ein Eingabeaufforderungs-Fenster.
- 5. Geben Sie «ipconfig / renew» ein und drücken Sie die Eingabetaste. Es sollte eine gültige IP-Adresse erscheinen. Dies zeigt an, dass der Internetzugang zur Verfügung steht.
- 6. Geben Sie Verlassen ein und schließen Sie das Eingabeaufforderungs-Fenster mit der Eingabetaste.
- 7. Sollte Ihr Computer nach diesen Schritten keinen Zugang zum Internet haben wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Einrichtung eines WLAN-Netzwerks

So richten Sie Ihr WLAN-Netzwerk über die WPS-Taste der Internet Fiber Box ein:

- 1. Schalten Sie die Internet Fiber Box ein.
- 2. Schalten Sie die WPS-fähigen Geräte ein, die auf das Netzwerk zugreifen sollen, z.B. einen PC, Router oder Telefon.
- 3. Das WLAN-Netzwerk wird die WPS-Geräte automatisch erkennen.
- 4. Drücken Sie auf die WPS-Taste der Internet Fiber Box.
- 5. Drücken Sie auf die WPS-Taste der anderen Geräte, falls verfügbar.

3 | Start

3. Start

Starten der Internet Fiber Box

- 1. Öffnen Sie auf einem Computer im LAN einen Web-Browser.
- 2. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers http://192.168.0.1 ein und drücken Sie die Eingabetaste, um das Fenster Anmeldung aufzurufen.
- 3. Unten sehen Sie die Willkommens-Seite.



Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Unterstützung mehrerer Sprachen

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Der Text erscheint sofort in der ausgewählten Sprache. Standardeinstellung ist Englisch.



Anmeldung

Um sich an der Internet Fiber Box anzumelden, geben Sie das Passwort ein, das sich auf dem Produktetikett auf der Unterseite des Geräts befindet.



Passwort ändern

Sie können das aktuelle Passwort ändern, indem Sie ein neues Passwort eingeben. Wenn Sie das voreingestellte Passwort nicht ändern möchten, klicken Sie auf Überspringen.



Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir das voreingestellte Passwort unmittelbar nach Ihrer ersten Konfiguration der Internet Fiber Box zu ändern.



WLAN-Konfiguration

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern, um den WLAN-Netzwerknamen zu ändern. Falls Sie diesen nicht ändern möchten, klicken Sie auf Weiter.

WLAN Konfiguration
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, um Ihre persönlichen WLAN Einstellungen vorzunehmen.
Ihr aktueller WLAN Netzwerkname (SSID) ist UPCA6D6893 - <u>Andern</u> Ihr aktuelles WLAN Passwort ist: rehCskecuzJ3 - <u>Andern</u>
. Zurück Weiter

Nach den oben beschriebenen Schritten erscheint das unten abgebildete Fenster zur Verwaltung Ihrer Einstellungen. Klicken Sie auf Zur Startseite zurückkehren oder auf Verlassen.

Ihre Connect Box ist nun bereit. Vielen Dank für die Tour. Sie können nun die Connect Box Startseite aufrufen, um Ihre gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Exit Connect Box Startseite aufrufen
Dis bald! Vielen Dank für die Tour. Ihre Connect Box führt nun einen Neustart durch, um Ihre neuen Einstellungen zu speichern Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Danach werden Sie automatisch zum Startbildschirm weitergeleitet. Ihr neues Connect Box Passwort (Settings Password) ist: Passwort: Admint23

Für den Normalbetrieb können die meisten Standardeinstellungen beibehalten werden.

4. Startseite

Die Internet Fiber Box Startseite bietet Schnellstart-Konfigurations-Assistenten und den Internet Fiber Box Statusüberblick.



Schnellstart-Konfigurations-Assistent

Konfiguration Ihrer WLAN-Verbindung – Klicken Sie hier, um die WLAN Einstellungen Ihres WLAN-Modem-Routers anzuzeigen oder zu ändern.



Netzwerk-Diagnose-Tool - Klicken Sie hier, um den Status Ihres Breitband-Dienstes, Telefondienstes, Ihrer Ethernet-Verbindung und ihrer WLAN-Verbindungen zu prüfen.



Gastnetzwerk - Klicken Sie hier, um Ihr drahtloses Gastnetzwerk zu konfigurieren. Richten Sie ein Gastnetzwerk ein, damit Besucher die Internetverbindung Ihres WLAN-Modem-Routers nutzen können.



Internet Fiber Box Statusüberblick

In diesem Bereich werden der WLAN-, Internet- und Telefonie Status dargestellt. Zudem enthält er Informationen über die Geräte, die drahtlos oder über Ethernet mit dem WLAN-Modem-Router verbunden sind.



5. Verbundene Geräte

Dieser Bereich enthält Informationen über die mit dem Internet Fiber Box WLAN-Modem-Router verbundenen Geräte.

	Verbun	dene G	erate	
e mit Ihrer Connec	ct Box verbundenen Ge	rāte sind unten aufge	eführt:	Aktualisieren
Gerätename	MAC Adresse	IP Adresse	Geschwindigkeit (MBit/s)	Verbunden mit
	R0-92-FE-60-FE-10	192 168 0 171/2/	1000	Netzwerkkabel

6. Modem-Modus

In diesem Bereich können Sie den Modem-Modus aktivieren. Klicken Sie auf Modem-Modus aktivieren und übernehmen Sie die Änderungen.

ver Modem Modus deaktiviert die WLAN Funktionen der Connect Box, damit Sie Ihren eig louter verwenden können.	genen WLAN
Modem Modus aktivieren 🔘 Router Modus aktivieren	



HINWEIS: Geben Sie zum Anmelden auf der Web-Benutzeroberfläche die standardmässige Modem-Modus IP-Adresse 192.168.100.1 ein.

7. Erweiterte Einstellungen

Das Fenster ERWEITERTE EINSTELLUNGEN unterstützt Sie bei der Konfiguration der WLAN-Einstellungen, der Sicherheitseinstellungen, der DHCP-Einstellungen, der UPNP-Einstellungen und der Tools.

0	Erweiterte Einstellungen
	WLAN
	Sicherheit
	DHCP
	ÚPnP
	Tools

WLAN

Im Fenster WLAN der Internet Fiber Box können Sie Ihr Wireless LAN (WLAN) konfigurieren. Klicken Sie auf das Untermenü WLAN, um die Konfigurationsdaten für diese Option anzuzeigen oder zu ändern.

WL	AN
V	VLAN Signal
S	icherheit
G	iastnetzwerk
, N	VPS

Drahtlossignal

Die Internet Fiber Box unterstützt den Dual-Band-Modus, und alle Grundeinstellungen für 2,4GHz und 5GHz können in diesem Fenster geändert werden. Sie können Grundfunktionen Ihres WLAN-Drahtlosnetzwerks konfigurieren, die Drahtlosschnittstelle aktivieren oder deaktivieren, den Drahtlos-Modus auswählen, den Kanal manuell oder automatisch einstellen und die Kanalbreite auswählen.

	4 (aHZ
🔮 2.4 GHz aktivieren	Q 2.4 GHz deaktivieren
WLAN Modus	802.11b/g/n gemischt 👻
Kanal	🔿 Manuell 🧭 Auto 🛛 Kanal 6 🔶
Kanalbreite.	40 MHz -
WLAN Frequenz 50	SHz
5 GHz aktivieren	5 GHz deaktivieren
WLAN Modus	802.11a/n/ac gemischt 👻
Kanal	🔿 Manuell 🧭 Auto 🛛 Kanal 112 👻
Kanalbreite	80 MHz -

Sicherheit

Um unerlaubten Datenversand über das WLAN zu verhindern, muss WLAN-Sicherheit aktiviert werden. Sie können die WLAN- und Sicherheitseinstellungen Ihres Gerätes manuell vom Fenster WLAN-Sicherheit aus konfigurieren.

Wählen Sie den Sicherheitstyp aus, den Sie nutzen möchten.

- a. Wählen Sie Deaktiviert, um kein Sicherheitsprotokoll zu nutzen. Jeder im Funk-bereich, kann Ihr Netzwerk nutzen.
- Wählen Sie WPA2-PSK, um das WLAN Protected Access (Personal) Sicherheits-protokoll zu nutzen.
- c. Wählen Sie den gemischten Modus WPA-PSK/WPA2-PSK, der eine größere Bandbreite drahtloser Clients unterstützt.

2.4 GHz WLAN Konf	guration
WLAN Netzwerkname (SSID)	UPCA6D6893
WLAN Netzwerkname (SSID) sichtbar machen	🥑 ja 🕜 Nein
Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK +
WLAN Passwort (Sicherheitssschlüssel)	rehCskecuzJ3
5 GHz WLAN Konfig	uration
5 GHz WLAN Konfig WLAN Netzwerkname (SSID)	uration
5 GHz WLAN Konfig WLAN Netzwerkname (SSID) WLAN Netzwerkname (SSID)	uration UPCAED6893
5 GHz WLAN Konfig WLAN Netzwerkname (SSID) WLAN Netzwerkname (SSID) sichtbar machen Sicherheit	Junation
5 GHz WLAN Konfig WLAN Netzwerkname (SSID) sichtbar machen Sicherheit WLAN Passwort (Sicherheitssschlüssel)	UPCABD6893
5 GHz WLAN Konfig WLAN Netzwerkname (SSID) sichtbar machen Sicherheit WLAN Passwort (Sicherheitssachlüssel)	Juration UPCA6D6893

WLAN MAC-Filter

Der WLAN MAC-Filter ist eine Sicherheitsschicht, die nur die Verbindung bestimmter MAC-Adressen mit dem Router über WLAN zulässt. In diesem Bereich können Sie in einer Liste festlegen, welche MAC-Adressen autorisiert sind. Jeder Verbindungsversuch eines Geräts ohne autorisierte MAC-Adresse mit Ihrem WLAN-Netzwerk wird dann fehlschlagen. Alternativ können Sie auch eine bestimmte Liste von MAC-Adressen ausschließen. Jede MAC-Adresse, die sich nicht auf dieser Liste befindet, kann sich dann verbinden.

Wenn Sie die MAC-Adressen-Filterung auf dem Internet Fiber Box aktivieren, können Sie eine Liste von MAC-Adressen erstellen und dann festlegen, ob:

- die Filterung deaktiviert sein soll (standardmässig ist die MAC-Filterung deaktiviert),
- die Geräte auf der Liste auf das Netzwerk zugreifen dürfen (in diesem Fall kann kein anderes Gerät auf das Netzwerk zugreifen),
- den Geräten auf der Liste der Zugriff auf das Netzwerk verweigert werden soll (in diesem Fall können alle anderen Geräte auf das Netzwerk zugreifen).

Anzeige der über WLAN verbundenen Geräte

Datenverkehr Ihrer Endgeräte spezifis	en MAC Adressen Filter zu kon sch zu erlauben oder zu blockie	figurieren, um den Internet eren.
🗹 Deaktivjert		
O Erlauben		
🔿 Verweigern		
Verbundene Endgeräte		Aktualisieren
Verbundene Endgeräte Gerätename	MAC Adresse	Aktualisieren Verbunden mit

Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein Gerät manuell hinzufügen.

Gerätename	HelloWorld	
MAC Adresse	5C 35 3B DA	3B 84
Funk		le Frequenzbänder nutzen : und 5GHz)

Anzeige der Gerätedetails für die eine WLAN-Filterung eingerichtet wurde.

Drahtlose Filterliste	2		
Gerätename	MAC Adresse	Funk	Löschen
HelloWorld	5c:35:3b:da:3b:84	2.4 GHz	

Gastnetzwerk

Das Gastnetzwerk ist eine Funktion der Internet Fiber Box, über welche ein eigenes Netzwerk für Gäste eingerichtet werden kann. Dieses gesicherte Netzwerk bietet Ihren Gästen Internetzugriff für ihre drahtlosen Geräte. Der SSID des Gastnetzwerks entspricht dem Namen des 2,4 GHz WLAN-Netzwerks (SSID), gefolgt von einem Suffix für den Gast.

Es handelt sich hierbei um ein völlig unabhängiges Netzwerk mit einem anderen Passwort, d.h., die mit dem Gastnetzwerk verbundenen Geräte können nicht auf Dateien oder Drucker zugreifen, die sich im Hauptnetzwerk befinden.

WLAN Netzwerkname (SSID)	UPC-guestA6D6893
WLAN Netzwerkname (SSID) sichtbar machen	🗹 Ja 🔘 Neîn
Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
WLAN Passwort (Sicherheitssschlüssel)	wwmq3gJBF2NU +-
	Stark

7 | Erweiterte Einstellungen

WPS

Mit der WPS- (Wi-Fi Protected Setup) Funktion, können WPS-Clients ganz einfach dem Netzwerk hinzugefügt werden. Es ist ein Standard für die einfache und sichere Einrichtung eines Drahtlosnetzwerks. Mit WPS können Sie Ihr Drahtlosnetzwerk mit nur wenigen Schritten einrichten und schützen.

Wir empfehlen den Nutzern, auf die Schaltfläche Client hinzufügen zu klicken, um WPS direkt zu starten. Hierbei ist die benutzerfreundliche PBC-Methode (Button Configuration) voreingestellt.

Wi-Fi Protecte	ed Setup (WPS))	
WPS Push button	Ktivieren	O Deaktivieren	
WPS PIN	🗹 Aktivieren	O Deaktivieren	-

Um eine WPS-PIN-Nummer zu generieren, klicken Sie auf Neue AP WPS PIN generieren.



Wählen Sie die Methode und fügen Sie den WPS-Client hinzu.



Sicherheit

Im Abschnitt Sicherheit der Internet Fiber Box können Sie die Firewall, MAC-Filterung, IP- und Port-Filterung, Port-Weiterleitung, Port-Triggering und DMZ anzeigen und konfigurieren. Klicken Sie auf das Untermenü Sicherheit, um die Konfigurationsdaten für diese Option anzuzeigen oder zu ändern.

Si	cherheit
¥-	Firewall
	MAC Filter
	IP und Port Filter
	Portweiterleitung
	Port Triggering
ł.	DMZ

Firewall

Über diese Seite wird die Sicherheitsstufe für die Firewall konfiguriert, und es werden sämtliche zulässige Dienste angezeigt.





MAC-Filter

Auf dieser Seite können die MAC-Adress-Filter konfiguriert werden, um den Internet-Datenverkehr mit speziellen Geräten in Ihrem Heimnetzwerk zu blockieren.

	Λ	NAC Filter	
Auf diese zu spezie	r Seite können die MAC Adre Illen Geräten in Ihrem Heimne	ssen Filter konfiguriert werden, etzwerk zu blockieren.	um den Internet-Datenverkehr
Verbun	dene Endgerate		Aktualisieren
	Gerätename	MAC Adresse	Verbunden mit

Wählen Sie den Gerätenamen und fügen Sie die Filterregel hinzu.

Gerätename	upcch lab. DE-PC		
Del arei Idi He	abee.Tee.te		
MAC Adresse	BO : 83 : FE : 60 : FF	: 19	(Beispiel 01:23:45:67:89:AB)

Auf der MAC-Filterliste aktivieren oder von dieser löschen

MAC Filter Lis	te		
Gerätename	MAC Adresse	Aktiviert	Löschen
	Keine MAC Filter	Regell	

Wählen Sie die Zeitdauer zur Aktivierung des Geräts mit MAC-Filterung

Immer ei	nscha	alter	í.																					
Ich möch	te de	en In	tern	etzu	igar	g zu	folg	end	en Z	eite	n eir	isch	ränk	en:										
iede	n Ta	o zu	r ale	iche	n Ze	it																		
1										1	5.			t.d										
V Zuv	ersci	hiede	ener	n Zei	ten	an u	nter	schi	edlic	hen	Tag	en d	er V	/och	1e									
	Stur	iden																						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Montag																								
Dienstag																								
Mittwoch																								
Donnerstag																								
Freitag																								
Samstag																								
Sonntag																								
	-	-	1		-	000	Zait						A	loc l	Sect						Sai	000	week	abe

IP- und Port-Filter

Auf dieser Seite können Sie die IP-Paket-Filterregeln festlegen, um Internet-Hosts am Zugriff auf den Dienst zu hindern oder den Internetzugriff lokaler Hosts zu beschränken.

Auf dieser Seite können Port-Filter konfiguriert werden, um spezielle Internet-Dienste für alle Geräte in Ihrem Heimnetzwerk zu blockieren.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Regel erstellen, um eine IPv4-Regel hinzuzufügen.



7 | Erweiterte Einstellungen

7 | Erweiterte Einstellungen

2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Anwenden.

Neue IPv4 Filte	erregel	
Auf dieser Seite könne einzuschränken	n Packetfilterregeln spezifiziert werden um	n den Internetzugang für lokale Hosts
Die Regel wurde mit u	nten spezifizierter Funktion erstellt	
🗹 Aktiviert	🔿 Deaktiviert	
Protokoll	TCP	-
Quell IP-Adresse	Alle	
Ziel IP Adresse	Alle	
Quell Port Range	Manuell 👻 Start	Ende
Ziel Port Range	Manuell = Start	Ende

3. Es wurde eine Regel erstellt. Sie können bestehende Regeln auch löschen.

Quelladresse	Zieladresse	Protokoll	Quellport	Zielport	Aktiviert	Löscher
All	All	TCP	21	21		

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche IPv6-Regel erstellen, um neue Regeln hinzuzufügen.

VOTO	t Filler							
eser Absch	nitt erlaubt es	hnen, die traf	fic policy für Ih	ren Internet S	Service zu konf	igurieren.		
Eingeher	nd O/	Ausgehend						
			_	_				
		Eine	neue Regel e	rstellen				
o all	- anal - S							
IPv6	IPv6	Protokoll	Quellport	Zielport	Erlauben	Aktiviert	Löschen	
Adresse	Adresse							
			Komo Fil	torronall				

2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Anwenden.

IPv6 Port Fi	ter
Dieser Abschnitt e	rlaubt es Ihnen, die traffic policy für Ihren Internet Service zu konfigurieren.
Die Regel wurde r	nit unten spezifizierter Funktion erstellt
💰 Aktiviert	O Deaktiviert
Traffic policy	🕑 Ja 🔿 Nein
Protokoll	UDP *
Quell IP-Adresse	Single
	IPv6 Adresse FE80:0000:0000:0202:B3FF:1
Ziel IP Adresse	Bereich
	IPv6 Adresse FE80:0000:0000:0202:B3FF1
	Prefix Länge 64
Quell Port Range	Manuell – Start 23 Ende 23
Ziel Port Range	Manuell - Start 23 Ende 23

3. Es wurde eine Regel erstellt. Sie können bestehende Regeln auch löschen.

Quell IPv6 Adresse	Ziel IPv6 Adresse	Protokoll	Quellport	Zielport	Erlauben	Aktiviert	Löscher
fe80:202.b3ff.fe1e.8329 / 128	Fe80:202:b3ff;Fe1e:8329 / 64	UDP	23	23	1		

Wählen Sie die Zeitdauer zur Aktivierung der IP- und Port-Filterung.

mere	insc	halt	en																					
möc	hte	den	Inte	erne	tzu	gan	g zu	fol	gen	den	Zeit	ten	eins	chr	änk	en:								
lede	en Ta	ad z	ur c	ileic	hen	Zei	t																	
										i.		15												
Zuv	/ersc	thie	den	en a	Zeite	en a	n ur	iter	sch	edli	che	ηTa	ager	1 de	rW	och	e							
	Stur	nden																						
	Ó	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
g																								
ag																								
ch																								
rstag																								
ġ																								
ig																								
	-	Dia	ekie	-	- T-		- 47	7 mit					-	loc	äre	han					Colo	lu	in the	-h
		BIU	CKIE	a un	919	ig u	nci z	RIC					A	les.	losc	ner				-	PDIE	<u>den</u>	RIK	

Port-Weiterleitung

Durch die Port-Weiterleitung werden eingehende Anfragen an bestimmte Port-Nummern zum Erreichen von Webservern, FTP-Servern, Mailservern usw. so umgeleitet, dass sie über das öffentliche Internet erreichbar sind.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Regel erstellen, um Regeln für die Port-Weiterleitung hinzuzufügen.

	Eine peue	Pagal arctall			
	cine neue	Regererstell	211		
okal	Extern				
P Adresse Port Range	Port Range	Protokoll	Aktiviert	Löschen	

2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Anwenden.

	Mit dieser Funktion Web-Server, FTP-Se	nnen eingehende Anfragen auf bestimmte Port-Nummern erlaubt werden, um er, Mail-Server usw. zu erreichen:
	Lokale IP	2 168.0. 3
	Lokaler Start Port	66
	Lokaler End Port	66
	Externer Start Port	77
	Externer End Port	77
	Protokoll	TCP
	Aktiviert	An
1	2017 - 11 A	

3. Es wurde eine Regel erstellt. Sie können bestehende Regeln auch löschen.

LUKAI		EXCENT			
IP Adresse	Port Range	Port Range	Protokoll	Aktiviert	Löschen
192.168.0.3	66	77	TCP	1	E.

Port-Triggering

Die Funktion Port-Triggering dient der bedingten Port-Weiterleitung. Wenn das Gerät ausgehenden Verkehr an einem bestimmten Port (getriggerte Ports) erkennt, werden zeitweilig die Port-Triggering-Regeln auf die von Ihnen festgelegten Port-Bereiche angewandt, um eingehenden Verkehr zu ermöglichen. Hierdurch sollen Internet-Spiele, Videokonferenzen und Internet-Telefonie unterstützt werden, da solche

Anwendungen mehrere Verbindungen benötigen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um eine neue Regel einzurichten.

Der Port Triggering Bereich erlaubt es Ihnen, das Dynamic Port Forwarding für bestimmte Services/Programme zu aktivieren. Die Connect Box überwacht den ausgehenden Datenverkehr auf den in der Trigger Range spezifizierten Ports, merkt sich die IP Adresse des Daten sendenden Gerätes und leitet den eingehenden Datenverkehr auf Ports im Zielbereich dieser IP Adresse in Ihrem Netzwerk.



2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Anwenden.

Der Port Triggering Bereich erlaubt es Ihnen, das Dynamic Port Forwarding für bestimmte Services/Programme zu aktivieren. Die Connect Box überwacht den ausgehenden Datenverkehr auf den in der Trigger Range spezifizierten Ports, merkt sich die IP Adresse des Daten sendenden Gerätes. und leitet den eingehenden Datenverkehr auf Ports im Zielbereich dieser IP Adresse in Ihrem Netzwerk. Trigger Start Port 77 Trigger End Port 77 Target Start Port 66 Target End Port 66 Protokoll UDP ÷ Aktiviert An *

3. Es wird eine Regel erstellt. Sie können die bestehende Regel auch löschen.

Trigger range	Target range	Protokoll	Aktiviert	Löschen
77	66	UDP		

DMZ

Diese Seite dient der Konfiguration einer DMZ (Demilitarized Zone). Sie können den Exposed Host eingeben und auf die Schaltfläche Aktivieren klicken.

DMZ Funkt	tion
Aktiviert	 Deaktiviert.
DMZ Adresse	192.168.0. 4

DHCP

Die Internet Fiber Box bietet die Funktion eines DHCP-Servers zur Verwaltung der IP-Adressen der CPEs und unterstützt reservierte IP-Adressen für die privaten und statischen Clients des Nutzers.

Dieser Abschnitt erlaubt vergibt. Als Standard ist erstellt die TCP/IP Konfig	es Ihnen festzule ein DHCP (Dynam guration für alle ar	gen, auf welche Weise Ihre Connect Box IPv4 Adressen nic Host Configuration Protocol) Server eingestellt. Dieser ngeschlossenen Geräte.	
Ktiviert	O Deaktiviert		
Start der lokalen Adress	2 192.168.0, 10		
Anzahl der Endgeräte	245		
Lease time	3600	Sekunden	

IPv6-Adresse konfigurieren

Vergibe		
🗹 Aktiviert	O Deaktiv	viert
Autokonfiguration Typ	O Statefu	ul 🧭 Stateless
Startadresse	2a02:aa12	2 3200 3a80 :/64
Anzahl der Adressen	512	
DHCPv6 Gültigkeitsdauer	1208792	Sekunden
Router Anzeige Gültigkeitsdauer	1800	Sekunden
Solution and the second second second	100	Las Tree

Zeigt die Gerätedetails an

roun	idene Endgerate				Aktualisieren
	Gerätename	MAC Adresse	IP Adresse	Lease time	Verbunden mit
0	upcch_lab_DE- PC	B0:83:FE:60:FF:19	192.168.0.171/24	00:00:01:07	Ethernet 4

Gerät auswählen und Regel hinzufügen

Reservierte Regel	nzufügen	
MAC Adresse 20	: 6A : 8A : 83 :	27 (Beispiel 01:23:45:67:89:AB)
IP Adresse 192.16	0. 10	
Regel hinzufüger		

Zeigt die Liste der für die Geräte reservierten IP-Adressen an

MAC Adresse	IP Adresse	Löschen
20;6A:8A:83:27:85	192.168.0.10	

UPNP

Wählen Sie Aktivieren, um UPnP zu aktivieren. Wenn Sie eine Anwendung ausführen, die UPNP benötigt, markieren Sie dieses Kontrollkästchen.

UPnP Funktion	
Ktiviert	🔘 Deaktiviert

Tools

To	pols
	Netzwerkstatus
2	Ping
	Traceroute
	MTU Grösse

Status

Die Statusseite des Kabelmodems ist ein Fenster mit Lesezugriff, auf dem der Status der Upstream- und Downstream-Kanäle Ihres Kabelmodems angezeigt wird.

					Daten aktualisieren
abolmo	dom Status				
abeimoi	uem status				
Element				Status	Anmerkungen
Zugewiesener Downstream Kanal(Hz)				516000000	Unlocked
Ranged Upstream Channel(Hz)				0	Fehlgeschlagen
Provisionierungsstatus				DS scanning	Unknown

Downstream

Die Seite Downstream-Kanäle ist ein Fenster mit Lesezugriff, auf dem der Status der Downstream-Kanäle Ihres Kabelmodems angezeigt wird.

						Daten aktualisierer
Downstrea	am verbundene Ka	anäle				
Kanal	Frequenz (Hz)		Signalstärke (dBmV)	SNR (dB)	Modulation	Kanal ID
Downstrea	am verbundene Ka	anäle				
Kanal	Locked Statu	s RxMER (de	8) Pre	RS Errors	Post RS	Errors

Upstream

Die Seite Upstream-Kanäle ist ein Fenster mit Lesezugriff, auf dem der Status der Upstream-Kanäle Ihres Kabelmodems angezeigt wird.

Status	Downstream	Upstream	Konfiguration	Netzwerk Log	
					Daten aktualisiere
Upstream	bonded channels				
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke (dBmV)	Symbol Rate (ksps)	Modulation	Kanal ID
Upstream	bonded channels				
Kanal	Kanal Type	T1 Timeouts	T2 Timeouts	T3 Timeouts	T4 Timeouts

Konfiguration

Die Konfigurationsseite ist ein Fenster mit Lesezugriff, auf dem der allgemeine Konfigurationsstatus Ihres Kabelmodems sowie der Primary Downstream Service Flow und der Primary Upstream Service Flow angezeigt werden.

Status Dov	instream	Upstream	Konfiguration	Netzwerk Log	
Allgemeine Konf	iguration				Daten aktualisieren
Netzwerkzugang		Allov	wed		
Maximale Anzahl c	er Endgeräte	(A.)			
Basis Datenschutz		Enat	oled		
DOCSIS Modus		DOC	CSIS 3.0		
Konfigurationsdate	21				
Primary Downst	ream Service F	low			
Primary Upstrea	m Service Flov	J			

Netzwerk Log

Die Internet Fiber Box bietet Nutzern die Möglichkeit zur Prüfung kritischer Ereignisse im SNMP-Ereignisprotokoll in chronologischer Reihenfolge.

Zeit	Priorität	Beschreibung							
09-10-2015 11:29:01	notice	TLV-11 - unrecogr MAC=00:01:5c:41	TLV-11 - unrecognized OID,CM-MAC=dc:53:7c:95:50;b4;CMTS- MAC=00:01:5c:48;c4:42;CM-QOS=11;CM-VER=3:0;						
09-10-2015 11:28:56	warning	MIMO Event MIN MAC=dc:53:7c:95	10: Stored MIMO=-1 post 5:50:64;CMTS-MAC=00	t cfg file MIMO=-1;CM- 01:5c:48:c4:42;CM-QOS='	1.1;CM-VER=3.0;				

Ping

Auf der Diagnostikseite der Internet Fiber Box können Sie Verbindungsprobleme lösen. Es gibt zwei Tools zur Behebung von Verbindungsproblemen im Netzwerk: Ping und Traceroute.

Mit Ping können Sie die Verbindung zwischen dem Kabelmodem und den Geräten im LAN prüfen.

Diese Seite s ipeziell bei II	:ellt eine sogenannte Ping Diagr '-Verbindungsproblemen an Ihr	nostik Funktion zur Verfügung, um Ihnen die Fehlersuche rem Internetzugang zu erleichtern.
Ziel	192.168.0.171	(IP Adresse oder Name)
^o inggrösse	64 bytes	
Pinganzahl	3	
	Ergebnisse löse	chen Test starten
		Ergebnisse

Traceroute

Traceroute zeigt Ihnen den Netzwerkpfad vom Kabelmodem zu einem öffentlichen Host.

20
(

MTU-Größe

Mit MTU (Maximum Transfer Unit) wird die maximale Größe einer Übertragungseinheit angegeben.



Geben Sie die MTU in Bytes in die Internet Fiber Box ein. Der Minimalwert ist 68 Bytes. Der Standardwert ist 1500 Bytes.

8. Admin

In diesem Bereich befinden sich die Einstellungen zur Verwaltung und Wartung Ihres WLAN-Modem-Routers und Heimnetzwerks.

Admin
Passwort ändern
Wiederherstellen und
Neustarten
Fernzugriff
Information

Passwort ändern

54

Mit dieser Funktion können Sie das voreingestellte Passwort für die Anmeldung am WLAN-Modem-Router ändern.

Klicken Sie auf Passwort konfigurieren und anschließend auf Übernehmen. Wenn Sie sich erneut anmelden, müssen Sie Ihr neues Passwort verwenden. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, das voreingestellte Passwort so schnell wie möglich zu ändern.

	Passwor	t ändern	
Ändern Sie das Passw	vort des Admin-Accounts, wel	ches für die Anmeldung an Ihre	er Connect Box
erforderlich ist.			
erforderlich ist. Aktuelles Passwort	37022846		

Wiederherstellen und Neustarten

Die Konfigurationseinstellungen des WLAN-Modem-Routers sind in einer Konfigurationsdatei des WLAN-Modem-Routers gespeichert. Sie können diese Datei auf Ihrem Computer sichern (speichern), um die Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt wiederherzustellen oder sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Klicken Sie auf Sichern, um eine Kopie der aktuellen Einstellungen zu speichern und wählen Sie einen Speicherort, wo Sie die .cfg-Datei auf Ihrem Computer speichern möchten.

Backup für Konfigurationseinstellungen

Klicken Sie hier, um Ihre aktuelle Connect Box Konfiguration auf Ihrem lokalen Rechner zu speichern.

Backup

Geben Sie den vollständigen Netzwerkpfad der Sicherungsdatei ein oder klicken Sie auf Datei, um die Datei zu finden. Nachdem Sie die .cfg-Datei gefunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu laden, um die Datei auf den WLAN-Modem-Router hochzuladen.

Konfiguration wie	ederherstellen	
Wiederherstellung der Con Sicherung	nect Box Konfiguration von eir	er auf Ihrem lokalen Rechner gespeicherten
Konfigurationsdatei		
Datei auswählen	Wiederherstellen	

Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen der Standardwerte, um Ihre Internet Fiber Box wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, gehen alle Änderungen verloren, die Sie vorgenommen haben

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu starten, um Ihre Internet Fiber Box neu zu starten.

Neustart Ihrer Connect Box

Durch Klicken auf die Schaltfläche Neustart wird Ihre Connect Box neu gestartet. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

Neustart

Fernzugriff

Über die Fernzugriff Funktion können Sie Ihre Internet Fiber Box über das Internet konfigurieren oder dessen Status überprüfen

	Fernzugriff
Das Einschalten außerhalb Ihres H dieser nicht benö	des Fernzugriffs erlaubt es auf die Einstellungen Ihrer Connect Box von einem Gerät leimnetzwerkes zuzugreifen. Wir empfehlen den Fernzugriff auszuschalten, sofern tigt wird, da dieser ein Sicherheitsrisiko für Ihr Netzwerk darstellt.
🗹 Aktiviert	O Deaktiviert
Port	8080

Info

Die Infoseite ist eine Seite mit Lesezugriff mit den Geräteinformationen Ihres Kabelmodems und den WAN IP-Einstellungen.



IPv4 DNS Servers Keine

9 | Fehlerbehebung

9. Fehlerbehebung

Wenn die hier aufgeführten Lösungen das Problem nicht beheben, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

Bevor Sie Ihren Dienstanbieter anrufen, drücken Sie auf die Reset-Taste an der Rückseite der Internet Fiber Box. Bitte beachten Sie, dass beim Drücken der Reset-Taste sämtliche individuellen Einstellungen einschließlich Firewall und Erweiterten Einstellungen gelöscht werden. Ihr Dienstanbieter könnte Sie nach dem Status der LEDs an der Vorderseite fragen; siehe LEDs an der Vorderseite und Fehlerbedingungen.

Lösungen

Problem	Mögliche Lösung
Keine der LEDs leuchtet auf	Die Internet Fiber Box wird nicht mit Strom versorgt oder das Gerät ist fehlerhaft.
	 Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Netzteil verwenden. Wenn Sie ein anderes Netzteil als das mit Ihrer Internet Fiber Box mitgelieferte verwenden, kann die Internet Fiber Box beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig mit der Internet Fiber Box und der Steckdose (oder einer anderen Stromquelle) verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass die Strom- quelle richtig funktioniert. Tauschen Sie gegebenenfalls defekte Sicherungen oder ausgelöste Schutzschalter aus. Trennen Sie das Netzteil von der Strom- quelle und der Internet Fiber Box und verbinden Sie es wieder mit beidem. Führt keiner der oben beschriebenen Schritte zur Behebung des Fehlers, kontaktieren Sie Ihren Anbieter.

Problem	Mögliche Lösung
Kann keine Daten versenden oder empfangen	Wenn Sie Kabelfernsehen haben, prüfen Sie, ob der Fernseher funktioniert und das Bild klar ist. Wenn Sie keine normalen Fernsehsender empfangen können, wird auch der Datendienst nicht funktionieren.
	 Überprüfen Sie das Koaxialkabel an der Internet Fiber Box und der Anschlussdose. Ziehen Sie es ggf. mit der Hand an. Überprüfen Sie die IP-Adresse. Prüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel richtig mit der Internet Fiber Box und dem Computer verbunden ist. Wenn ein Gerät über den Ethernet Port angeschlossen ist, prüfen Sie die Verbin- dung, indem Sie auf die LINK LEDs an der Rückseite achten.

9 | Fehlerbehebung

Problem WLAN Client(s) kann/können keine Daten senden oder empfangen

Mögliche Lösung

Führen Sie die ersten Schritte von «Kann keine Daten senden oder empfangen» aus. Überprüfen Sie die Einstellung Sicherheitsmodus auf der Seite WLAN-Sicherheit:

- Wenn Sie WPA aktiviert und ein Verschlüsselungskennwort auf dem Internet Fiber Box konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass der betroffene WLAN-Client über dasselbe Verschlüsselungskennwort verfügt. Falls das Problem hierdurch nicht behoben wird, prüfen Sie, ob der WLAN-Client WPA unterstützt.
- Wenn Sie WEP aktiviert und einen Schlüssel auf der Internet Fiber Box konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass der betroffene WLAN-Client über denselben WEP-Schlüssel verfügt. Falls das Problem damit nicht behoben wird, prüfen Sie, ob der WLAN Adapter des Clients die Art des auf der I nternet Fiber Box konfigurierten WEP-Schlüssels unterstützt.
- Um den Sicherheitsmodus als potenzielle Ursache vorübergehend auszuschließen, deaktivieren Sie diesen.

Vergessen Sie nach Behebung des Problems nicht, den Sicherheitsmodus wieder zu aktivieren.

• Stellen Sie auf der Seite WLAN-Zugriffssteuerung sicher, dass die MAC-Adresse jedes betroffenen WLAN-Clients richtig angegeben ist.

Problem

Niedrige Übertragungsgeschwindigkeit der Drahtlosverbindung bei aktiviertem WPA.

Mögliche Lösung

Prüfen Sie auf der Seite Wireless Primary Network, ob es sich bei dem WPA-Verschlüsselungstyp um TKIP handelt. Falls sämtliche Ihrer Clients AES unterstützen, ändern Sie die Verschlüsselung von WPA auf AES.

