



PIN & Jugendschutz-Einstellungen

Beim ersten Versuch kostenpflichtige Inhalte zu nutzen (z.B. On Demand Film ausleihen) werden Sie aufgefordert, einen PIN (4-stellige Zahl) zu definieren, der als zusätzliche Kontrolle/Schutz dient. Ebenso benötigen Sie diesen PIN, um Jugendschutz und Altersbeschränkungen für TV-Inhalte zu aktivieren oder z.B. den Erotik-Bereich freizuschalten. Der PIN ist für alle Ihre benutzten Geräte (Magenta TV Boxen, Smartphones, Tablets, Browser) der selbe – allerdings können Sie die Jugendschutzeinstellungen und PIN-Bestätigung auf jedem Ihrer Geräte individuell aktivieren bzw. deaktivieren. Bitte achten Sie darauf, dass Unbefugte keinen Zugriff darauf haben.



Nutzung auf Laptop, Smartphone & Tablet

Neben der Magenta TV Box haben Sie auch die Möglichkeit, Magenta TV auch via Browser auf PC/Laptop oder via App am Smartphone & Tablet zu nutzen – jeder Bildschirm wird damit zum Fernseher. Alles, was Sie dazu benötigen, ist eine einmalige Registrierung von Zugangsdaten – unser neuer **Magenta TV Assistent** hilft Ihnen dabei unter magenta.at/tv-start.

Sollten Sie schon Zugangsdaten haben, finden Sie unter magenta.at/tv-setup den Zugang zur richtigen Nutzungsart – z.B. den Link zur korrekten App im jeweiligen App-Store.

Nützliche Links

magenta.at/tv-faq	Detaillierte Hilfe und Support zu allen Themen rund um Magenta TV.
magenta.at/tv-start	Unser neuer Magenta TV-Assistent zur schnellen Registrierung von Zugangsdaten (zwingend nötig für App-Nutzung) und Inbetriebnahme von Magenta TV.
magenta.at/tvbox-setup	Schritt-für-Schritt Anleitung zur Inbetriebnahme der Magenta TV Box.
magenta.at/tv-setup	Hilfe bei der Nutzung von Magenta TV auf PC/Laptop bzw. Smartphone/Tablet.
magenta.at/tvbox	Alle Infos inkl. technischer Daten zur Magenta TV Box.
magenta.at/tv	Alle Infos inkl. aktuelle Angebote rund um Magenta TV.

✓ Unsere Tipps für Sie

TIPP 1

Stabiles TV-Vergnügen:

Verbinden Sie die Magenta TV Box wenn möglich – anstatt via WLAN – direkt per LAN-Kabel mit Ihrem Magenta Internet Router. Auf diese Weise können Sie noch stabileres TV-Vergnügen ohne Unterbrechungen genießen.

TIPP 2

Schnell-Start:

Die Magenta TV Box ist auf minimalen Energieverbrauch im Standby (ca. 0,5 Watt) voreingestellt, braucht dafür aber etwas länger zum Starten. Ein deutlich schnelleres Einschalten – bei etwas höherem Stromverbrauch im Standby – ist möglich, wenn die Energiesparfunktion ausgeschaltet wird.

Klicken Sie dazu „Einstellungen“ → Geräte/Google-Einstellungen → Geräte-Einstellungen → Bildschirmschoner → Energiesparmodus AUS



Magenta TV

Fernsehen #UmMagentaBesser



Das alles kann Ihre neue Magenta TV Box

Wichtiges & Wissenswertes auf einen Blick





Installation und Inbetriebnahme

Für die Installation & Ersteinrichtung Ihrer Magenta TV Box haben wir eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, die Sie unter magenta.at/tvbox-setup abrufen können. Alternativ finden Sie auch eine Kurzanleitung zum richtigen Anschließen der Kabel in der Verpackung Ihrer TV Box. Folgen Sie nach dem Einschalten der TV Box dann einfach den Anweisungen am Bildschirm. Dabei bekommen Sie auch die neuesten Updates auf die TV Box gespielt, was gegebenenfalls zu einem oder mehreren Neustarts führen kann und somit einige Minuten dauert. Ebenso können Sie währenddessen den optionalen Google Diensten zustimmen oder diese überspringen. Am Ende werden Sie automatisch bei Magenta TV angemeldet und können starten!



Magenta TV Assistent

Sollte die automatische Anmeldung nicht klappen (oder Sie diese nicht wünschen), können Sie sich alternativ auch mit Zugangsdaten (E-Mail & Passwort) anmelden. Diese erhalten Sie mit Hilfe unseres neuen **Magenta TV Assistenten** unter magenta.at/tv-start. Die Zugangsdaten brauchen Sie auch, wenn Sie Magenta TV auf PC/Laptop oder Smartphone/Tablet nutzen möchten.



Fernbedienung

Im Zuge der Inbetriebnahme wird auch Ihre mitgelieferte Fernbedienung automatisch mit Ihrer TV Box verbunden. Eine detaillierte Beschreibung aller Tasten finden Sie ebenfalls in der beiliegenden Kurzanleitung oder unter magenta.at/tv-faq.



Benutzeroberfläche

Um das **Hauptmenü** aufzurufen, drücken Sie die **Home-Taste**  auf der Fernbedienung. Von dort gelangen Sie zu folgenden Unterpunkten:

1.  **EINSTELLUNGEN**
2.  **NACHRICHTEN** – Systemnachrichten (z.B. Software Updates)
3.  **SUCHE** – Suche nach Inhalten
4.  **ELEKTRONISCHES TV-PROGRAMM (EPG)** – Auch mit der Taste „EPG“ auf der Fernbedienung anwählbar.
5.  **LIVE-TV** – Auch mit der Taste „TV“ auf der Fernbedienung anwählbar.
6. **START** Start-Bildschirm mit Empfehlungen für laufende Sendungen, On Demand Titel und mehr. Auch mit der **Home-Taste**  auf der Fernbedienung anwählbar.
7. **FILME** Filmempfehlungen und On Demand Filme
8. **SERIEN** Serienempfehlungen und On Demand Serien
9. **APPS** App Empfehlungen und alle auf der TV Box installierten Apps.
10. **KINDER** Empfehlungen für Kinder im Live-TV und On Demand
11. **SPORT** Empfehlungen für Sportfans im Live-TV und On Demand
12. **MEINE INHALTE** Begonnene Sendungen, Aufnahmen, ausgeliehene On Demand Titel, Merkliste sowie Ihre Senderfavoriten



TV-Programm (EPG), Replay & Restart

Das Elektronische TV-Programm können Sie direkt mittels Taste „**EPG**“ auf der Fernbedienung oder im Menüpunkt ansteuern. Dort erhalten Sie eine Übersicht über alle aktuellen Sendungen sowie Sendungen der letzten 7 und nächsten 14 Tage für alle TV-Kanäle. Sie können bequem durchblättern, zu Live-TV Sendungen springen oder Aufzeichnungen planen.

Sendungen mit Replay Symbol  können Sie bis zu 7 Tage später ansehen oder bei einem laufenden Live-Programm an den Anfang springen („Restart“) – wenn Sie etwa den Beginn versäumt haben.



Favoriten & Meine TV-Kanäle

Im EPG können Sie ebenso Ihre liebsten TV-Kanäle zu Favoriten hinzufügen, in eine **individuelle Reihenfolge** bringen oder nach bestimmten Kriterien filtern (z.B. nur Sport-Kanäle). So stellen Sie Ihre ganz persönlichen Lieblingssender zusammen.



(Mehrfach-)Aufnahme

Ab dem TV Paket „M“ können Sie in den Genuss des **Magenta Netzwerk-Rekorders**, der TV Inhalte in einem zentralen Speicher („Cloud-Speicher“) für Sie aufzeichnen kann. Dies umfasst bereits laufende Sendungen wie auch Programme in der Zukunft oder komplette Serien – und zwar beliebig viele gleichzeitig! Begrenzt nur durch den Speicherplatz Ihres gebuchten TV-Pakets.

Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie bei laufender Sendung einfach den roten Aufnahme-Knopf auf der Fernbedienung . Oder planen Sie eine Aufnahme in der Zukunft indem Sie die gewünschte Sendung im TV-Programm markieren und den Aufnahme-Knopf drücken. Eine Aufnahme-Möglichkeit ist abhängig von der lizenzrechtlichen Freigabe der jeweils konkreten Sendung. Sie erkennen die Aufnahme-Möglichkeit an einem Symbol neben dem Titel der Sendung .

Die aufgenommenen Inhalte finden Sie im Hauptmenü rechts oben unter „**MEINE INHALTE**“.



Filme & Serien ausleihen (Magenta On Demand)

Erleben Sie Kinofeeling zu Hause – mit einer riesigen Auswahl an aktuellen Blockbustern, preisgekrönten Klassikern und besten Familienfilmen rund um die Uhr auf Knopfdruck! Diese Vielzahl von Inhalten steht Ihnen über das Hauptmenü (START, FILME, SERIEN, KINDER, SPORT) zur Verfügung, wobei kostenpflichtige Inhalte entsprechend gekennzeichnet sind. Nach Auswahl des Titels, der gewünschten Auflösung und Bestätigung des Kaufpreises stehen Ihnen die Inhalte für bis zu 48h beliebig oft zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt bequem auf der nächsten Magenta Monatsrechnung.